

System podnośników



Podnośniki AVENTOS zapewniają wysoki komfort ruchu frontów górnych. Nawet szerokie fronty można otworzyć bez trudu, zatrzymać w żądanej pozycji i – dzięki BLUMOTION – zamknąć delikatnie i cicho.

- Delikatne i ciche zamykanie – dzięki zintegrowanemu BLUMOTION
- Szybki, prosty montaż i demontaż dzięki technice CLIP
- Komfortowa regulacja frontu w 3 płaszczyznach
- Bezstopniowa funkcja stop – fronty zatrzymują się w każdej, wybranej pozycji

- Ergonomicznie optymalna pozycja uchwytu
- Żadnych wystających elementów
- SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie ruchu do frontów szafek górnych
- TIP-ON, mechaniczne wspomaganie otwierania do AVENTOS HK
- Nowość: TIP-ON, mechaniczne wspomaganie otwierania do AVENTOS HK-S



SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie ruchu do frontów uchylno-składanych, uchylno-nachodzących, nad korpusem i uchylnych



TIP-ON, mechaniczne wspomaganie otwierania, teraz dostępne również do podnośników AVENTOS HK i AVENTOS HK-S



Specjalnie do mniejszych frontów uchylnych: AVENTOS HK-S

System podnośników

Przegląd

▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany



	▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany	28
	▶▶ Przegląd	29
	▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE	30
	▶▶ Akcesoria	38
	▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	40
	▶▶ Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

▶ AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący



	▶ AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący	44
	▶▶ Przegląd	45
	▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE	46
	▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	50
	▶▶ Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

Zdjęcie

▶ AVENTOS HL – front nad korpusem



	▶ AVENTOS HL – front nad korpusem	54
	▶▶ Przegląd	55
	▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE	56
	▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	60
	▶▶ Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

Zdjęcie

▶ AVENTOS HK – front uchylny



	▶ AVENTOS HK – front uchylny	64	Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE
	▶▶ Przegląd	65	
	▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE	66	
	▶▶ TIP-ON	70	
	▶▶ Akcesoria	74	
	▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	75	
			90

Zdjęcie

▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny



	▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny	78
	▶▶ Przegląd	79
	▶▶ Wersja standard	80
	▶▶ TIP-ON	82
	▶▶ Akcesoria	85
	▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	86

Zdjęcie


a ▶ Akcesoria

	Wkręty	88
	Wiertło samocentrujące	88
	Amortyzator	88
	Wkrętak	89
	Bit krzyżakowy	89


Zdjęcie

System podnośników

► AVENTOS HF – front uchylno-składany



Jeszcze nigdy żaden składany front górny nie poruszał się tak delikatnie



W przypadku AVENTOS HF dwuczęściowy front składa się podczas otwierania. Podnośnik do frontów uchylno-składanych jest idealny do wysokich szafek górnych z dużymi frontami, ponieważ uchwyt jest dostępny w każdej pozycji. AVENTOS HF można stosować także do różnej wysokości frontów.

- Zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- Otwiera się bez trudu
- Zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia
- Oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki
- Mały program, duże spektrum zastosowania
- Prosty montaż i regulacja
- Stabilny, także w przypadku szerokich frontów
- Długi okres użytkowania
- Dowolna pozycja uchwytu
- Żadnych wystających elementów
- W opcji: SERVO-DRIVE do AVENTOS, elektryczne wspomaganie ruchu do frontów szafek górnych

Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne



AVENTOS HF pozwala bez wysiłku otworzyć każdy front. Nawet ciężkie fronty wymagają tylko niewielkiego nakładu siły. Dzięki bezstopniowej funkcji stop, front zatrzymuje się na wybranej wysokości

Zintegrowany BLUMOTION sprawia, że fronty, zarówno ciężkie jak i lekkie, zamykają się delikatnie i cicho

Inne korzyści, które przekonają Państwa klientów



Długi okres użytkowania

Strategicznym komponentem siłownika jest solidny zestaw sprężyn. Zapewnia on okuciu trwałość i długi okres użytkowania




Brak wystających elementów

Wypinany podnośnik teleskopowy – zaleta przy produkcji mebli i montażu kuchni



Bezpieczeństwo dla dłoni

Innowacyjna technika zawiasu środkowego CLIP top gwarantuje bezpieczeństwo podczas montażu



Jednakowe półki

W zależności od korpusu można zastosować 2 takie same półki




System podnośników

AVENTOS HF – front uchylno-składany ◀

Przegląd ◀◀

▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany



Zdjęcie

▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE

Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową	30
Wąskie ramki aluminiowe	34

a ▶▶ Akcesoria



Zdjęcie

Ogranicznik kąta otwarcia	31	Wkrętak	89
Zestaw zawiasów	38	Bit krzyżakowy	89
Prowadniki	172		
Zaślepka na ramię zawiasu	179		
Wkręty	88		
Wiertło samocentrujące	88		
Amortyzator	88		

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Wskazówki bezpieczeństwa	40
Montaż	40
Demontaż	42
Regulacja	41
Ogranicznik kąta otwarcia	43
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrf, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	AVENTOS HF – front uchylno-składany
	Front drewniany
	Szeroka ramka aluminiowa
	Wąska ramka aluminiowa
	SERVO-DRIVE do AVENTOS
	Puszka INSERTA
	Puszka EXPANDO
	Puszka na wkręty
	Planowanie
	Montaż, demontaż i regulacja

Dyrektywa o maszynach

Mebel wyposażony w SERVO-DRIVE do AVENTOS podlega dyrektywie 2006/42/EG o maszynach wprowadzanych do obrotu na obszarze Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej + Szwajcarii + Turcji.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na www.blum.pl

System podnośników

- ▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany
- ▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE



Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową



- idealny do wysokich szafek górnych z dzielonym frontem
- wysokość korpusu 480 do 1040 mm
- szerokość korpusu do 1800 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- mały nakład siły podczas otwierania
- bezstopniowa funkcja stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja obu frontów w trzech płaszczyznach
- prosta bezstopniowa regulacja siłownika
- zawias środkowy z funkcją bezpieczeństwa dla palców

Współczynnik mocy LF =

Wysokość korpusu KH (mm) x waga dolnego i górnego frontu łącznie z uchwytem (kg)

Teoretyczna wys. korp. TKH =

Wysokość frontu górnego FHo (mm) x 2 (łącznie ze szczelinami)

W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!

* Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00). Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)

Wersja standard

SERVO-DRIVE

Informacje o zamawianiu

1	Zestaw siłowników		
	Współczynnik mocy LF		Nr art.
	2600 - 5500 (1 szt. LF 960 - 2650)		20F2200.05
	5350 - 10150		20F2500.05
Elementy składowe:			
	1 Symetryczny siłownik	2 x	
	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm	10 x	

2	Zestaw podnośników teleskopowych		
	Wysokość korpusu KH **		Nr art.
	480 - 570 mm		20F3200.01
	560 - 710 mm		20F3500.01
	700 - 900 mm		20F3800.01
Elementy składowe:			
	2 Symetryczny podnośnik teleskopowy	2 x	

** Przy asymetrycznych frontach teoretyczna wysokość korpusu TKH

3	Zestaw zaślepek		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	HGR, SW, NI-L	20F8000
	Elementy składowe:		
3a	Zasleпка lewa, duża	1 x	
	3b Zasleпка prawa, duża	1 x	
	3c Zasleпка okrągła	2 x	

3	Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	HGR, SW, NI-L	21F8000
	Elementy składowe:		
3a	Zasleпка lewa, duża SERVO-DRIVE	1 x	
	3b Zasleпка prawa, duża	1 x	
	3c Zasleпка okrągła	2 x	
3d	Włącznik SERVO-DRIVE	2 x	
	3e Dystans Blum, Ø 5 mm	6 x	

4	Prowadnik do podnośnika teleskopowego		
	Wszystkie proste prowadniki z dystansem 0 mm		
	Zalecamy		
	Mocowanie	Dystans	Nr art.
Wkręty*	0 mm		175H3100
	EXPANDO	0 mm	177H3100E
	Wciskany	0 mm	177H3100


5	Prowadnik do zawiasu CLIP top 120°		
	Standardowe prowadniki, dystans zależy od górnej szczeliny		
	Zalecamy		
	Mocowanie	Dystans	Nr art.
Wkręty*	0 mm		175H3100
	EXPANDO	0 mm	177H3100E
	Wciskany	0 mm	177H3100

6	Zestaw SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	21FA000
	Elementy składowe:		
6a	Jednostka napędu	1 x	
	6b Przewód zasilający, 1500 mm	1 x	
	6c Złącze pinowe	1 x	
	6d Końcówka ochronna przewodu	2 x	

Przy współczynniku mocy > 17250 zalecamy dwie zsynchronizowane jednostki napędu!


8	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

Kolor			
HGR	Jasnoszary	NI-L	Niklowan.
SW	Jedwabście biały		



System podnośników

- ▶ **AVENTOS HF – front uchylno-składany**
- ▶▶ **Wersja standard/SERVO-DRIVE**




Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

 Planowanie – symetryczne

Pozycja wiercenia


- * Głębokość wiercenia 5 mm
** Otwór alternatywny




4 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm
Nawiercenie pod przewód zasilający
SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie

Wysokość korpusu KH	H
480 - 549 mm	KH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm	KH x 0.3 - 57 mm

Wymiary zabudowy




KH Wysokość korpusu



FHo Wysokość frontu górnego

Ogranicznik kąta otwarcia	Y
Bez	FHo x 0.44 + 38 mm
104°	FHo x 0.24 + 34 mm
83°	0 mm


Obróbka frontu



SFA Nałożenie frontu boczne

Wysokość korpusu KH	X	
	177H3100, 177H3100E, 177H3100E10, 177H5100, 175H3100, 175H4100	175H5400, 177H5400E
480 - 549 mm	70 mm	68 mm
550 - 1040 mm	47 mm	45 mm

CLIP top 120°




F Szczelina

() CLIP top 120°-zawias specjalny

Odległość puszki TB

Nałożenie frontu FA														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0										3	4	5	6	
3							3	4	5	6				
6				3	4	5	6							
9	3	4	5	6										
 Prowadnik														

CLIP top-zawias środkowy




F Min. szczelina = 1.5 mm

* 37 mm przy przewodniku krzyżakowym (37/32)


Odległość puszki TB

Środkowa szczelina F												
									3	4	5	6
0									6	5	4	3
3												
6												
9												
Prowadnik												

Montaż na wkręty



Montaż INSERTA/INSERTA




Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HF	29
Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe	30
Planowanie – dystans Blum	39
Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	39
Wskazówki bezpieczeństwa	40
Montaż, demontaż i regulacja	40
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

System podnośników

AVENTOS HF – front uchylno-składany ◀

Wersja standard/SERVO-DRIVE ◀◀




Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

Planowanie – asymetryczne

Pozycja wiercenia

* Głębokość wiercenia 5 mm


** Otwór alternatywny



4 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm
 Nawiercenie pod przewód zasilający
 SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie

Teoretyczna wys. korp. TKH	H
480 - 549 mm	TKH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm	TKH x 0.3 - 57 mm

Wymiary zabudowy




TKH = FHo (mm) x 2 (łącznie ze szczelinami)

TKH Teoretyczna wys. korp.

KH Wysokość korpusu

FHo Wysokość frontu górnego


FHu Wysokość frontu dolnego



FHo Wysokość frontu górnego

Ogranicznik kąta otwarcia	Y
Bez	FHo x 0.44 + 38 mm
104°	FHo x 0.24 + 34 mm
83°	0 mm

Obróbka frontu




FAu Nałożenie frontu dolne

SFA Nałożenie frontu boczne

Teoretyczna wys. korp. TKH	X	
480 - 549 mm	177H3100, 177H3100E, 177H3100E10, 177H5100, 175H3100, 175H4100	175H5400, 177H5400E
480 - 549 mm	FHo / 2 + 70 mm	FHo / 2 + 68 mm
550 - 1040 mm	FHo / 2 + 47 mm	FHo / 2 + 45 mm

CLIP top 120°



F Szczelina


() CLIP top 120°-zawias specjalny

Odległość puszek TB

Nałożenie frontu FA														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0										3	4	5	6	
3							3	4	5	6				
6				3	4	5	6							
9	3	4	5	6										
↙	Prowadnik													

Prowadnik

CLIP top-zawias środkowy



F Min. szczelina = 1.5 mm


* 37 mm przy przewodniku krzyżakowym (37/32)

Odległość puszek TB


Środkowa szczelina F										
							3	4	5	6
0							6	5	4	3
3										
6										
9										
Prowadnik										

Prowadnik

Montaż na wkręty



Montaż INSERTA/INSERTA



Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HF	29
Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe	30
Planowanie – dystans Blum	39
Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	39
Wskazówki bezpieczeństwa	40
Montaż, demontaż i regulacja	40
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

System podnośników

- ▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany
- ▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE



Wąskie ramki aluminiowe



- idealny do wysokich szafek górnych z dzielonym frontem
- wysokość korpusu 480 do 1040 mm
- szerokość korpusu do 1800 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- mały nakład siły podczas otwierania
- bezstopniowa funkcja stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja obu frontów w trzech płaszczyznach
- prosta bezstopniowa regulacja siłownika
- zawias środkowy z funkcją bezpieczeństwa dla palców

Współczynnik mocy LF = Wysokość korpusu KH (mm) x waga dolnego i górnego frontu łącznie z uchwytem (kg)
Teoretyczna wys. korp. TKH = Wysokość frontu górnego FHo (mm) x 2 (łącznie ze szczelinami)
W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!
Wersja standard
SERVO-DRIVE

Informacje o zamawianiu

1	Zestaw siłowników	
	Współczynnik mocy LF	Nr art.
	2600 - 5500 (1 szt. LF 960 - 2650)	20F2200.05
	5350 - 10150	20F2500.05
	9000 - 17250 (3 szt. LF 13500 - 25900)	20F2800.05
Elementy składowe:		
1	Symetryczny siłownik	2 x
	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm	10 x

2	Zestaw podnośników teleskopowych	
	Wysokość korpusu KH **	Nr art.
	480 - 570 mm	20F3200.01
	560 - 710 mm	20F3500.01
	700 - 900 mm	20F3800.01
	760 - 1040 mm	20F3900.01

Elementy składowe:		
2	Symetryczny podnośnik teleskopowy	2 x

** Przy asymetrycznych frontach teoretyczna wysokość korpusu TKH

3	Zestaw zaślepek		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	HGR, SW, NI-L	20F8000

Elementy składowe:			
3a	Zasleпка lewa, duża		1 x
3b	Zasleпка prawa, duża		1 x
3c	Zasleпка okrągła		2 x

	Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	HGR, SW, NI-L	21F8000

Elementy składowe:			
3a	Zasleпка lewa, duża SERVO-DRIVE		1 x
3b	Zasleпка prawa, duża		1 x
3c	Zasleпка okrągła		2 x
3d	Włącznik SERVO-DRIVE		2 x
3e	Dystans Blum, Ø 5 mm		6 x

4			
Adapter CLIP do podnośnika teleskopowego			
	Dystans	Wariant	Nr art.
	0 mm	Lewy/prawy	175H5B00

5


Prowadnik do zawiasu CLIP top 120°			
Standardowe prowadniki, dystans zależy od górnej szczeliny			
Zalecamy			
	Mocowanie	Dystans	Nr art.
	Wkręty	0 mm	175H3100
	EXPANDO	0 mm	177H3100E
	Wciskany	0 mm	177H3100


	Zestaw SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	21FA000
Elementy składowe:			
6a	Jednostka napędu		1 x
6b	Przewód zasilający, 1500 mm		1 x
6c	Złącze pinowe		1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu		2 x

Przy współczynniku mocy > 17250 zalecamy dwie zsynchronizowane jednostki napędu!

	8 Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

Kolor			
HGR	Jasnoszary	NI-L	Niklowan.
SW	Jedwabście biały		





System podnośników

AVENTOS HF – front uchylno-składany ◀

Wersja standard/SERVO-DRIVE ◀◀

Wąskie ramki aluminiowe

Informacje o zamawianiu

	Zasilacz Blum		
	Moc	72 W	
	Łącznie z instrukcją montażu		
	Bez przewodu sieciowego		
	Język		Nr art.
	DE, EN, FR, IT, NL		Z10NE020A
	DA, EN, FI, NO, SV		Z10NE020B
	EN, EL, HR, SR, SL, TR		Z10NE020C
	EN, FR, IT, ES, PT		Z10NE020D
	PL, SK, CS, HU		Z10NE020E
	BG, ET, LV, LT, RO, RU		Z10NE020F
	EN (US, CA), FR, ES		Z10NE020G
	ZH, EN		Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

	CLIP top 120°-zawias do ramek aluminiowych		
	Puszka	CLIP top	Nr art.
	Wkręty	Bez sprężyny	72T550A.TL
3 zawiasy od szerokości korpusu 1200 mm lub od wagi frontu 12 kg			
4 zawiasy od szerokości korpusu 1800 mm lub od wagi frontu 20 kg			

	CLIP top-zawias środkowy do ramek aluminiowych		
	Puszka	CLIP top	Nr art.
	Wkręty	Bez sprężyny	78Z550AT
3 zawiasy od szerokości korpusu 1200 mm lub od wagi frontu 12 kg			
4 zawiasy od szerokości korpusu 1800 mm lub od wagi frontu 20 kg			

	Adapter CLIP do zawiasu środkowego		
	Dystans	Wariant	Nr art.
	0 mm	Symetryczny	175H5A00

a Akcesoria

	Ogranicznik kąta otwarcia		
	Kąt otwarcia	Kolor	Nr art.
	104°	Ciemnoszary	20F7051
	83°	RAL 7037 ciemnoszary	20F7011

	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu	
	Długość	Nr art.
	Do przycięcia, 8 m	Z10K800AE
	Stosowany jako przewód zasilający	
Elementy składowe:		
6b	Kabel zasilający	1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu	5 x

 	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
	Montaż bez użycia narzędzi		
Elementy składowe:			
6c	Złącze pinowe		1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu		2 x


	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HF	29	Planowanie – asymetryczne	37	Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	
Akcesoria – zestaw zawiasów	38	Planowanie – dystans Blum	39		90
Prowadniki	172	Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	39	Przegląd – pomoce montażowe	605
Akcesoria – ogólne	88	Wskazówki bezpieczeństwa	40	Wartości przybliżone dla wagi frontu	690
Planowanie – symetryczne	36	Montaż, demontaż i regulacja	40	Inne informacje techniczne	684

System podnośników

- ▶ **AVENTOS HF – front uchylno-składany**
- ▶▶ **Wersja standard/SERVO-DRIVE**




Wąskie ramki aluminiowe

 Planowanie – symetryczne

Pozycja wiercenia


- * Głębokość wiercenia 5 mm
** Otwór alternatywny




4 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm
Nawiercenie pod przewód zasilający
SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie

Wysokość korpusu KH	H
480 - 549 mm	KH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm	KH x 0.3 - 57 mm

Wymiary zabudowy




KH Wysokość korpusu




FHo Wysokość frontu górnego

Ogranicznik kąta otwarcia	Y
Bez	FHo x 0.44 + 38 mm
104°	FHo x 0.24 + 34 mm
83°	0 mm


Obróbka frontu



CLIP top 120°-zawias do ramek aluminiowych



CLIP top-zawias środkowy do ramek aluminiowych




F Min. szczelina = 1.5 mm

Od grubości ramy 20.5 mm trzeba przeprowadzić regulację

Wysokość korpusu KH	X
480 - 549 mm	54 mm
550 - 1040 mm	31 mm

Montaż wkrętów (zawias/adapter)



* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HF	29
Informacje o zamawianiu – wąskie ramki aluminiowe	34
Planowanie – dystans Blum	39
Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	39
Wskazówki bezpieczeństwa	40
Montaż, demontaż i regulacja	40
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

System podnośników



- ▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany
- ▶▶ Akcesoria

Front drewniany



Zestaw zawiasów			
Mocowanie			Nr art.
INSERTA/wprasowywanie/EXPANDO			78Z5530T10
Elementy składowe:			
a	CLIP top 120°-zawias bez sprężyny	2 x	70T5590BTL
b	CLIP top-zawias środkowy bez sprężyny	2 x	78Z5530T
c	Prowadnik prosty z mimośrodem	6 x	177H5100
d	Prowadnik krzyżakowy EXPANDO	2 x	174E6100.01

Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową



Zestaw zawiasów			
Mocowanie			Nr art.
Wkręty*			78Z5500T11
Elementy składowe:			
a	CLIP top 120°-zawias bez sprężyny	2 x	70T5550.TL
b	CLIP top-zawias środkowy bez sprężyny	2 x	78Z5500T
c	Prowadnik prosty z mimośrodem	6 x	175H5400
d	Prowadnik krzyżakowy z mimośrodem	2 x	173H7100

* Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00). Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)


Wąskie ramki aluminiowe



Zestaw zawiasów			
Mocowanie			Nr art.
Wkręty			78Z550AT11
Elementy składowe:			
a	CLIP top 120°-zawias do ramek aluminiowych bez sprężyny	2 x	72T550A.TL
b	CLIP top-zawias środkowy do ramek aluminiowych bez sprężyny	2 x	78Z550AT
c	Prowadnik prosty z mimośrodem	2 x	175H5400
e	Adapter CLIP symetryczny	2 x	175H5A00
f	Adapter CLIP lewy/prawy	2 x	175H5B00




Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO-DRIVE)




Umieścić dystans Blum (nie naklejać)

* Od dolnej krawędzi korpusu przy wysuniętych w dół frontach



Zalecenie do ramek aluminiowych:
Przewidzieć otwór na dystans Blum w boku korpusu. Przy mocowaniu we froncie trzeba przeprowadzić próbę montażową

Włącznik SERVO-DRIVE




Strony ze wskazówkami	
Przegląd – AVENTOS HF	29
Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe	30
Informacje o zamawianiu – wąskie ramki aluminiowe	34
Montaż, demontaż i regulacja	40
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

System podnośników




- ▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

Siłownik



Montaż

Siłownik




Montaż produktu w Ameryce Pn. wymaga naniesienia specjalnych naklejek bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik teleskopowy


Nie opuszczać podnośnika tylko go wypiąć

Front górny




Montaż

Front dolny




Montaż

Front dolny



Montaż




System podnośników

AVENTOS HF – front uchylno-składany ◀


Montaż, demontaż i regulacja ◀◀

Siłownik



Regulacja

Siłownik




Regulacja

Wskazówka


W przypadku SERVO-DRIVE rozruch testowy przeprowadzić po regulacji siłownika!

Front




Zawias górny

Front




Zawias środkowy

System podnośników




- ▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

Front






Skrócić podnośnik teleskopowy







Wydłużyć podnośnik teleskopowy




Podnośnik teleskopowy




Demontaż



Demontaż





System podnośników

AVENTOS HF – front uchylno-składany ◀

Montaż, demontaż i regulacja ◀◀


Demontaż



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik teleskopowy!

Montaż produktu w Ameryce Pn. wymaga naniesienia specjalnych naklejek bezpieczeństwa




Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik teleskopowy





Nie opuszczać podnośnika tylko go wypiąć

Ogranicznik kąta otwarcia – 20F70x1




Montaż




Dodatkowo 5 x wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

System podnośników

► AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący



Czy front unoszony ponad korpus może poruszać się delikatniej?



AVENTOS HS unosi jednoczęściowy front ponad korpus. Jest to właściwe rozwiązanie nie tylko do frontów o dużej powierzchni, ale również do szafek, które u góry posiadają listwę ozdobną.

- Zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- Otwiera się bez trudu
- Zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia
- Oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki
- Odpowiedni dla szafek z górną listwą ozdobną
- Mały program, duże spektrum zastosowania
- Prosty montaż i regulacja
- Stabilny, także w przypadku szerokich frontów
- Długi okres użytkowania
- Żadnych wystających elementów
- W opcji: SERVO-DRIVE do AVENTOS, elektryczne wspomaganie ruchu do frontów szafek górnych

Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne



AVENTOS HS oferuje komfort ruchu, który zachwyca. Nawet ciężkie fronty można otworzyć bez trudu. Dzięki bezstopniowej funkcji stop front zatrzymuje się na wybranej wysokości

Zintegrowany BLUMOTION sprawia, że fronty, zarówno ciężkie jak i lekkie, zamykają się delikatnie i cicho

Inne korzyści, które przekonają Państwa klientów



Długi okres użytkowania

Strategicznym komponentem siłownika jest solidny zestaw sprężyn. Zapewnia on okuciu trwałość i długi okres użytkowania




Brak wystających elementów

Wypinany podnośnik teleskopowy – zaleta przy produkcji mebli i przy montażu kuchni



Listwy ozdobne

Korpusy z listwą ozdobną można bez problemu łączyć z AVENTOS HS. Dzięki temu pojawiają się dodatkowe możliwości w projektowaniu mebli kuchennych




System podnośników

AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący ◀

Przegląd ◀◀

▶ AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący



Zdjęcie

a ▶▶ Akcesoria

▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe 46



Wkręty	88
Wiertło samocentrujące	88
Amortyzator	88
Wkrętak	89
Bit krzyżakowy	89

Zdjęcie

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Wskazówki bezpieczeństwa	50
Montaż	50
Regulacja	51
Demontaż	52
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący
	Front drewniany
	Szeroka ramka aluminiowa
	Wąska ramka aluminiowa
	SERVO-DRIVE do AVENTOS
	Planowanie
	Montaż, demontaż i regulacja


Dyrektywa o maszynach

Mebel wyposażony w SERVO-DRIVE do AVENTOS podlega dyrektywie 2006/42/EG o maszynach wprowadzanych do obrotu na obszarze Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej + Szwajcarii + Turcji.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na www.blum.pl

System podnośników

- ▶ AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący
- ▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe



- idealny do dużych, pojedynczych frontów
- wysokość korpusu 350 do 800 mm
- szerokość korpusu do 1800 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- mały nakład siły podczas otwierania
- komfort płynnego ruchu dzięki bezstopniowej funkcji stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- prosta bezstopniowa regulacja siłownika

Do wyboru właściwego siłownika należy znać wysokość korpusu KH i wagę frontu łącznie z uchwytem

Przykład

Wysokość korpusu KH = 600 mm, waga frontu = 10 kg, wybór siłownika = 20S2E00.05
KH = 602 mm -> 600 mm, KH = 603 mm -> 605 mm

W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!

* Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę. Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950) na stronę

Wersja standard

SERVO-DRIVE

Informacje o zamawianiu

1 Zestaw siłowników	
Wysokość korpusu KH	Nr art.
350 - 525 mm	20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05
526 - 675 mm	20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05
676 - 800 mm	20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05
Elementy składowe:	
1 Symetryczny siłownik	2 x
Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm	10 x

Waga frontu łącznie z uchwytem (kg)			
KH (mm)	20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
800	4.00-7.00	6.00-12.25	10.50-20.00
795	4.00-7.00	6.00-12.25	10.50-20.00
790	4.00-7.00	6.00-12.25	10.50-20.00
785	4.00-7.00	6.25-12.50	10.75-20.00
780	4.00-7.00	6.25-12.50	10.75-20.25
775	3.75-7.00	6.25-12.50	11.00-20.25
770	3.75-7.00	6.25-12.50	11.00-20.25
765	3.75-7.25	6.50-12.50	11.00-20.25
760	3.75-7.25	6.50-12.75	11.25-20.25
755	3.75-7.25	6.50-12.75	11.25-20.50
750	3.50-7.25	6.50-12.75	11.50-20.50
745	3.50-7.25	6.50-12.75	11.50-20.50
740	3.50-7.25	6.50-12.75	11.75-20.75
735	3.50-7.50	6.50-13.00	11.75-20.75
730	3.50-7.50	6.75-13.00	11.75-21.00
725	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.00
720	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.25
715	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.25
710	3.50-7.75	6.75-13.25	12.25-21.25
705	3.50-7.75	6.75-13.25	12.25-21.50
700	3.50-7.75	6.75-13.25	12.50-21.50
695	3.50-7.75	6.75-13.25	12.50-21.50
690	3.50-7.75	6.75-13.25	12.75-21.50
685	3.50-8.00	7.00-13.25	12.75-21.50
680	3.50-8.00	7.00-13.50	13.00-21.50
676	3.50-8.00	7.00-13.50	13.00-21.50


KH (mm)	20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05
675	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00
670	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00
665	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00
660	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00
655	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00
650	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00
645	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-18.75
640	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-18.75
635	3.00-5.50	5.25-11.50	10.25-18.75
630	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75
625	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75
620	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75
615	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75
610	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50
605	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50
600	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50
595	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50
590	3.00-6.00	5.50-12.00	10.75-18.25
585	3.00-6.25	5.75-12.00	10.75-18.25
580	3.00-6.25	5.75-12.00	11.00-18.00
575	3.00-6.25	5.75-12.00	11.00-18.00

Wysokość korpusu KH (mm)

2 Zestaw podnośników	
Materiał	Kolor
Stal	Niklowany
Elementy składowe:	
2a Zestaw podnośników lewy	1 x
2b Zestaw podnośników prawy	1 x
2c Zasłepka do stabilizacji poprzecznej	2 x

2 Zestaw podnośników do SERVO-DRIVE	
Materiał	Kolor
Stal	Niklowany
Elementy składowe:	
2a Zestaw podnośników SERVO-DRIVE lewy	1 x
2b Zestaw podnośników SERVO-DRIVE prawy	1 x
2c Zasłepka do stabilizacji poprzecznej	2 x

3 Zestaw zasłepki	
Materiał	Kolor
Tworzywo	HGR, SW, NI-L
Elementy składowe:	
3a Zasłepka lewa, duża	1 x
3b Zasłepka prawa, duża	1 x
3c Zasłepka okrągła	2 x





System podnośników

AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący ◀

Wersja standard/SERVO-DRIVE ◀◀

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

Informacje o zamawianiu

3	Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	HGR, SW, NI-L	21S8000

Elementy składowe:

3a	Zasleпка lewa, duża SERVO-DRIVE	1 x
3b	Zasleпка prawa, duża	1 x
3c	Zasleпка okrągła	2 x
3d	Włącznik SERVO-DRIVE	2 x
3e	Dystans Blum, Ø 5 mm	4 x

Kolor

HGR	Jasnoszary	NI-L	Niklowan.
SW	Jedwabście biały		

4	Zestaw mocowań frontu	
	Rozwiązanie	Nr art.
	Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową*	20S4200
	Wąskie ramki aluminiowe	20S4200A

5	Reling stabilizacji poprzecznej	
	Materiał	Średnica
	Aluminium	Ø 16 mm
	Do przycięcia, 1061 mm	
		Wykrój
		Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 129 mm**

** SERVO-DRIVE: szerokość wewnętrzna korpusu LW - 164 mm

	Zestaw łączników do stabilizacji poprzecznej	
	Materiał	Średnica
	Aluminium	Ø 16 mm
	Od szerokości wewnętrznej korpusu LW 1190 mm	
		Przekrój dla 5
		Szerokość wewnętrzna korpusu LW / 2 - 147 mm**

Elementy składowe:

	Element łączący	1 x
	Uchwyt	1 x
	Zasleпка do stabilizacji poprzecznej	2 x

** SERVO-DRIVE: szerokość wewnętrzna korpusu LW / 2 - 165 mm

6	Zestaw SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	21FA000

Elementy składowe:

6a	Jednostka napędu	1 x
6b	Przewód zasilający, 1500 mm	1 x
6c	Złącze pinowe	1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu	2 x

Przy kilku korpusach połączonych wspólnym frontem zalecamy stosowanie jednej jednostki napędu SERVO-DRIVE na korpus!

a Akcesoria

	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

7	Zasilacz Blum	
	Moc	72 W
	Łącznie z instrukcją montażu	
	Bez przewodu sieciowego	
	Język	Nr art.
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
	ZH, EN	Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

8	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

9	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu	
	Długość	Nr art.
	Do przycięcia, 8 m	Z10K800AE
	Stosowany jako przewód zasilający	

Elementy składowe:

6b	Kabel zasilający	1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu	5 x

	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
	Montaż bez użycia narzędzi		

Elementy składowe:


6c	Złącze pinowe	1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu	2 x

Strony ze wskazówkami


Przegląd – AVENTOS HS	45	Wskazówki bezpieczeństwa	50	Wartości przybliżone dla wagi frontu	690
Akcesoria – ogólne	88	Montaż, demontaż i regulacja	50	Inne informacje techniczne	684
Planowanie	48	Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE			
Planowanie – dystans Blum	49		90		
Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	49	Przegląd – pomoce montażowe	605		

System podnośników

- ▶ AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący
- ▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE




Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe



SOB Grubość wieńca górnego
 5 x wkręt do płyty $\varnothing 4 \times 35$ mm
 Nawiercenie pod przewód zasilający
 SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie


Wymiary zmieniają się w zależności od nachylenia

Obróbka frontu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe




Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00). Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950)

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe




FAo Nałożenie frontu górne
 SFA Nałożenie frontu boczne
 Nałożenie przy ścianie: niezbędna min. szczelina 5 mm

Planowanie – wąskie ramki aluminiowe




* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki
 Przy szerokości ramy 19 mm możliwe jest nałożenie frontu boczne SFA od 11 - 18 mm

Wysokość zabudowy listwy ozdobnej




Szczelina F (mm)	X max. (mm)	Y max. (mm)
3.0	35	101
2.0	31	101
1.5	28	101

Element łączący



Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HS	45
Informacje o zamawianiu – fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe	46
Wskazówki bezpieczeństwa	50
Montaż, demontaż i regulacja	50
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684



System podnośników


AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący ◀

Wersja standard/SERVO-DRIVE ◀◀

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe


Planowanie

Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO-DRIVE)




Umieścić dystans Blum (nie naklejać)

* Od dolnej krawędzi korpusu przy wysuniętych w dół frontach



Zalecenie do ramek aluminiowych:
Przewidzieć otwór na dystans Blum w boku korpusu. Przy mocowaniu we froncie trzeba przeprowadzić próbę montażową

Włącznik SERVO-DRIVE




System podnośników

- ▶ AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja







Siłownik





Montaż

Zestaw podnośników



Montaż

Zestaw podnośników



Montaż produktu w Ameryce Pn. wymaga naniesienia specjalnych naklejek bezpieczeństwa








Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik



Nie opuszczać podnośnika tylko go wypiąć

Stabilizacja poprzeczna






System podnośników

AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący ◀


Montaż, demontaż i regulacja ◀◀

Front




Montaż

Siłownik



Regulacja

Siłownik




Regulacja

Wskazówka

W przypadku SERVO-DRIVE
rozruch testowy przeprowadzić po
regulacji siłownika!

Front




Regulacja

System podnośników

- ▶ AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja




AVENTOS-zaślepki




Montaż

Demontaż



Demontaż




Montaż produktu w Ameryce Pn. wymaga naniesienia specjalnych naklejek bezpieczeństwa







Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik






Nie opuszczać podnośnika tylko go wypiąć




Demontaż



Demontaż






System podnośników


AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący ◀

System podnośników

► AVENTOS HL – front nad korpusem




Delikatny ruch frontu nad korpusem



AVENTOS HL unosi front równoległe do korpusu. Ten system podnośników jest idealny do szafek górnych, nad którymi znajdują się inne fronty, jak również do zabudowy niszy w wysokiej szafie, by zakryć np. urządzenia elektryczne takie jak kuchenka mikrofalowa.

- Zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- Otwiera się bez trudu
- Zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia
- Oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki
- Przeznaczony do szafek górnych, nad którymi są kolejne korpusy lub listwy ozdobne
- Mały program, duże spektrum zastosowania
- Prosty montaż i regulacja
- Stabilny, także w przypadku szerokich frontów
- Długi okres użytkowania
- Żadnych wystających elementów
- W opcji: SERVO-DRIVE do AVENTOS, elektryczne wspomaganie ruchu do frontów szafek górnych

Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne



Niezależnie od wagi i wielkości frontu AVENTOS HL wymaga tylko małego nakładu siły, by otworzyć lub zamknąć front. Dzięki bezstopniowej funkcji stop front zatrzymuje się na wybranej wysokości

Zintegrowany BLUMOTION sprawia, że fronty, zarówno ciężkie jak i lekkie, zamykają się delikatnie i cicho

Inne korzyści, które przekonają Państwa klientów



Długi okres użytkowania

Strategicznym komponentem siłownika jest solidny zestaw sprężyn. Zapewnia on okuciu trwałość i długi okres użytkowania




Brak wystających elementów

Wypinany podnośnik teleskopowy – zaleta przy produkcji mebli i przy montażu kuchni



Listwy ozdobne

AVENTOS HL jest przeznaczony do szafek górnych, nad którymi są kolejne korpusy lub listwy ozdobne



System podnośników

AVENTOS HL – front nad korpusem ◀

Przegląd ◀◀

▶ AVENTOS HL – front nad korpusem



Zdjęcie

▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe 56

a ▶▶ Akcesoria



Wkręty	88
Wiertło samocentrujące	88
Amortyzator	88
Wkrętak	89
Bit krzyżakowy	89

Zdjęcie

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Wskazówki bezpieczeństwa	60
Montaż	60
Regulacja	61
Demontaż	62
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	AVENTOS HL – front nad korpusem
	Front drewniany
	Szeroka ramka aluminiowa
	Wąska ramka aluminiowa
	SERVO-DRIVE do AVENTOS
	Planowanie
	Montaż, demontaż i regulacja


Dyrektywa o maszynach

Mebel wyposażony w SERVO-DRIVE do AVENTOS podlega dyrektywie 2006/42/EG o maszynach wprowadzanych do obrotu na obszarze Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej + Szwajcarii + Turcji.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na www.blum.pl

System podnośników

- ▶ AVENTOS HL – front nad korpusem
- ▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe



- przeznaczony do małych, pojedynczych frontów
- wysokość korpusu 300 do 580 mm
- szerokość korpusu do 1800 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- mały nakład siły podczas otwierania
- komfort płynnego ruchu dzięki bezstopniowej funkcji stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- prosta bezstopniowa regulacja siłownika

Do wyboru właściwego siłownika należy znać wysokość korpusu KH i wagę frontu łącznie z uchwytem

W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!

* Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę. Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950) na stronę

Wersja standard

SERVO-DRIVE

Informacje o zamawianiu

1	Zestaw siłowników	Nr art.
	20L2100.05 20L2300.05 20L2500.05	
	20L2700.05 20L2900.05	
Elementy składowe:		
1	Symetryczny siłownik	2 x
	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm	10 x

Waga frontu łącznie z uchwytem (kg)					
Zestaw siłowników	Wysokość korpusu KH (mm)				Zestaw podnośników
	300 - 349	350 - 399	400 - 550	450 - 580	
	20L3200.06	20L3500.06	20L3800.06	20L3900.06	
	21L3200.01	21L3500.01	21L3800.01	21L3900.01	
20L2100.05	1.25 - 4.25	1.25 - 2.50			
20L2300.05	3.50 - 7.25	1.75 - 5.00	1.75 - 3.50		
20L2500.05	6.50 - 12.00	4.25 - 9.00	2.75 - 6.75	2.00 - 5.25	
20L2700.05	11.00 - 20.00	8.00 - 14.75	5.75 - 11.75	4.25 - 9.25	
20L2900.05		13.50 - 20.00	10.50 - 20.00	8.25 - 16.50	


2	Zestaw podnośników	Nr art.
	Wysokość korpusu KH (mm)	
	300 - 349	20L3200.06
	350 - 399	20L3500.06
	400 - 550	20L3800.06
	450 - 580	20L3900.06
Elementy składowe:		
2a	Zestaw podnośników lewy	1 x
2b	Zestaw podnośników prawy	1 x
2c	Zasleпка do stabilizacji poprzecznej	2 x

3	Zestaw zaslepek	Nr art.
	Materiał Kolor	
	Tworzywo HGR, SW, NI-L	20L8000.01
Elementy składowe:		
3a	Zasleпка lewa, duża	1 x
3b	Zasleпка prawa, duża	1 x
3c	Zasleпка okrągła	2 x

2	Zestaw podnośników do SERVO-DRIVE	Nr art.
	Wysokość korpusu KH (mm)	
	300 - 349	21L3200.01
	350 - 399	21L3500.01
	400 - 550	21L3800.01
	450 - 580	21L3900.01
Elementy składowe:		
2a	Zestaw podnośników SERVO-DRIVE lewy	1 x
2b	Zestaw podnośników prawy	1 x
2c	Zasleпка do stabilizacji poprzecznej	2 x

3	Zestaw zaslepek do SERVO-DRIVE	Nr art.
	Materiał Kolor	
	Tworzywo HGR, SW, NI-L	21L8000
Elementy składowe:		
3a	Zasleпка lewa, duża SERVO-DRIVE	1 x
3b	Zasleпка prawa, duża	1 x
3c	Zasleпка okrągła	2 x
3d	Włącznik SERVO-DRIVE	2 x
3e	Dystans Blum, Ø 5 mm	4 x

Kolor			
HGR	Jasnoszary	NI-L	Niklowan.
SW	Jedwabieście biały		





System podnośników

AVENTOS HL – front nad korpusem ◀

Wersja standard/SERVO-DRIVE ◀◀

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

Informacje o zamawianiu

	Zestaw mocowań frontu		
	Rozwiązanie		Nr art.
	Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową*		20S4200
	Wąskie ramki aluminiowe		20S4200A

	Owalny reling stabilizacji poprzecznej		
	Materiał	Wariant	Nr art.
	Aluminium	Owaln.	20Q1061UA
	Do przycięcia, 1061 mm		
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 129 mm**	

** SERVO-DRIVE: szerokość wewnętrzna korpusu LW - 164 mm

	Zestaw łączników do stabilizacji poprzecznej		
	Materiał	Średnica	Nr art.
	Aluminium	Ø 16 mm	20Q153ZA
	Od szerokości wewnętrznej korpusu LW 1190 mm		
	Przekrój dla 5	Szerokość wewnętrzna korpusu LW / 2 - 147 mm**	

Elementy składowe:

Element łączący	1 x
Uchwyt	1 x
Zasłepka do stabilizacji poprzecznej	2 x

** SERVO-DRIVE: szerokość wewnętrzna korpusu LW / 2 - 165 mm

	Zestaw SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	21FA000

Elementy składowe:

6a	Jednostka napędu	1 x
6b	Przewód zasilający, 1500 mm	1 x
6c	Złącze pinowe	1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu	2 x

Przy kilku korpusach połączonych wspólnym frontem zalecamy stosowanie jednej jednostki napędu SERVO-DRIVE na korpus!

7

Zasilacz Blum		
Moc	72 W	
Łącznie z instrukcją montażu		
Bez przewodu sieciowego		
Język		Nr art.
DE, EN, FR, IT, NL		Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV		Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR		Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT		Z10NE020D
PL, SK, CS, HU		Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU		Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES		Z10NE020G
ZH, EN		Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

a Akcesoria

	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość		Nr art.
	Do przycięcia, 8 m		Z10K800AE
	Stosowany jako przewód zasilający		

Elementy składowe:

6b	Kabel zasilający	1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu	5 x

	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
	Montaż bez użycia narzędzi		

Elementy składowe:


6c	Złącze pinowe	1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu	2 x

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HL	55	Wskazówki bezpieczeństwa	60	Wartości przybliżone dla wagi frontu	690
Akcesoria – ogólne	88	Montaż, demontaż i regulacja	60	Inne informacje techniczne	684
Planowanie	58	Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE			
Planowanie – dystans Blum	59				90
Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	59	Przegląd – pomoce montażowe	605		

System podnośników

- ▶ AVENTOS HL – front nad korpusem
- ▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE




Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

Planowanie

Pozycja wiercenia


* Głębokość wiercenia 5 mm

** Otwór alternatywny



SOB Grubość wieńca górnego
5 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm
Nawiercenie pod przewód zasilający
SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie

Wymiary zabudowy




SERVO-DRIVE

KH Wysokość korpusu
LH Wysokość wewnętrzna korpusu

Zestaw podnośników		Min. LH (mm)*	Y (mm)*
Wersja standard	SERVO-DRIVE		
20L3200.06	21L3200.01	262.0	264.0
20L3500.06	21L3500.01	312.0	352.0
20L3800.06	21L3800.01	362.0	440.0
20L3900.06	21L3900.01	412.0	529.0

* Wymiary odnoszą się do dolnej szczeliny = 0 mm


Pozycja frontu



Zestaw podnośników		a (mm)	b (mm)*	c max. (mm)
Wersja standard	SERVO-DRIVE			
20L3200.06	21L3200.01	114.0	257.0	159.0
20L3500.06	21L3500.01	146.0	345.0	209.0
20L3800.06	21L3800.01	178.0	433.0	259.0
20L3900.06	21L3900.01	210.0	522.0	309.5


* Wymiary odnoszą się do dolnej szczeliny = 0 mm

Obróbka frontu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe




FAo Nałożenie frontu górne
SFA Nałożenie frontu boczne
Nałożenie przy ścianie: niezbędna min. szczelina 5 mm

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe




Zestaw podnośników		X (mm)
Wersja standard	SERVO-DRIVE	
20L3200.06	21L3200.01	153
20L3500.06	21L3500.01	203
20L3800.06	21L3800.01	253
20L3900.06	21L3900.01	303

Planowanie – wąskie ramki aluminiowe




* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki
Przy szerokości ramy 19 mm możliwe jest nałożenie frontu boczne SFA od 11 - 18 mm

Wysokość zabudowy listwy ozdobnej



Grubość wieńca górnego SOB (mm)	X (mm)
16	28
18	30
19	31

Element łączący




Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HL	55
Informacje o zamawianiu – fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe	56
Wskazówki bezpieczeństwa	60
Montaż, demontaż i regulacja	60
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684


Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

 Planowanie


Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO-DRIVE)



* Od dolnej krawędzi korpusu przy wysuniętych w dół frontach




Włącznik SERVO-DRIVE




System podnośników

- ▶ AVENTOS HL – front nad korpusem
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja




Siłownik




Montaż

Zestaw podnośników



Montaż


Zestaw podnośników



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik!

Montaż produktu w Ameryce Pn. wymaga naniesienia specjalnych naklejek bezpieczeństwa








Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik



Nie opuszczać podnośnika tylko go wypiąć

Stabilizacja poprzeczna






System podnośników

AVENTOS HL – front nad korpusem ◀


Montaż, demontaż i regulacja ◀◀

Front




Montaż

Siłownik



Regulacja

Siłownik




Regulacja

Wskazówka

W przypadku SERVO-DRIVE rozruch testowy przeprowadzić po regulacji siłownika!


Front




Regulacja

System podnośników

- ▶ AVENTOS HL – front nad korpusem
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja




AVENTOS-zaślepki





Montaż

Demontaż



Demontaż







Montaż produktu w Ameryce Pn. wymaga naniesienia specjalnych naklejek bezpieczeństwa





Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik


Nie opuszczać podnośnika tylko go wypiąć

Demontaż



Demontaż






System podnośników

AVENTOS HL – front nad korpusem ◀

System podnośników

► AVENTOS HK – front uchylny



Fascynująca płynność ruchu



AVENTOS HK unosi pojedynczy front. Przeznaczony jest szczególnie do niskich szafek górnych, wysokiej szafy oraz szafki ponad lodówką. Podczas opracowywania AVENTOS HK zostały uwzględnione także korpusy z górną listwą ozdobną.

- Zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- Otwiera się bez trudu
- Zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia
- Oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki
- Odpowiedni dla szafek z górną listwą ozdobną
- Mały program, duże spektrum zastosowania
- Prosty montaż i regulacja
- Stabilny, także w przypadku szerokich frontów
- Długi okres użytkowania
- Żadnych wystających elementów
- W opcji: SERVO-DRIVE do AVENTOS
- W opcji: TIP-ON do AVENTOS

Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne



Dzięki AVENTOS HK już małym nakładem siły można płynnie otwierać i zamykać front. Bezstopniowa funkcja stop zapewnia zatrzymanie frontu na dowolnej wysokości

Zintegrowany BLUMOTION sprawia, że fronty, zarówno ciężkie jak i lekkie, zamykają się delikatnie i cicho

Inne korzyści, które przekonają Państwa klientów



Długi okres użytkowania

Strategicznym komponentem siłownika jest solidny zestaw sprężyn. Zapewnia on okuciu trwałość i długi okres użytkowania



Brak wystających elementów

Dostawa z opuszczonym podnośnikiem – zaleta przy produkcji mebli i montażu kuchni



Listwy ozdobne

Przy rozwoju AVENTOS HK zostały uwzględnione także korpusy z listwą ozdobną. Dzięki temu pojawiły się dodatkowe możliwości w projektowaniu mebli kuchennych




System podnośników

AVENTOS HK – front uchylny ◀

Przegląd ◀◀

▶ AVENTOS HK – front uchylny



Zdjęcie

a ▶▶ Akcesoria

▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe 66

▶▶ TIP-ON

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe –

TIP-ON 70

TIP-ON 955. – wersja standardowa 72

TIP-ON 955A – wersja silniejsza 73



Zdjęcie

Ogranicznik kąta otwarcia	67
Adapter	74
Wkręty	88
Wiertło samocentrujące	88
Amortyzator	88
Wkrętak	89
Bit krzyżakowy	89

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Wskazówki bezpieczeństwa	75
Montaż	75
Regulacja	76
Demontaż	76
Ogranicznik kąta otwarcia	76
Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON	77

Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE

90

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	AVENTOS HK – front uchylny
	Front drewniany
	Szeroka ramka aluminiowa
	Wąska ramka aluminiowa
	SERVO-DRIVE do AVENTOS
	TIP-ON do AVENTOS HK – front uchylny
	Planowanie
	Montaż, demontaż i regulacja


Dyrektywa o maszynach

Mebel wyposażony w SERVO-DRIVE do AVENTOS podlega dyrektywie 2006/42/EG o maszynach wprowadzanych do obrotu na obszarze Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej + Szwajcarii + Turcji.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na www.blum.pl

System podnośników

- ▶ AVENTOS HK – front uchylny
- ▶▶ Wersja standard/SERVO-DRIVE



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe



- idealne rozwiązanie do niskich szafek górnych, zastosowanie ponad szafą na zapasy i lodówką
- wysokość korpusu 205 do 600 mm
- szerokość korpusu do 1800 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- mały nakład siły podczas otwierania
- komfort płynnego ruchu dzięki bezstopniowej funkcji stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- prosta bezstopniowa regulacja siłownika
- rozwiązanie bez zawiasów

Współczynnik mocy LF =

Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)


W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!

* Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę. Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950) na stronę

Wersja standard

SERVO-DRIVE

Informacje o zamawianiu

	Zestaw siłowników		
	Współczynnik mocy LF	Kąt otwarcia	Nr art.
	480 - 1500	107°	20K2300.05
	750 - 2500	107°	20K2500.05
	1500 - 4900	107°	20K2700.05
	3200 - 9000	100°	* 20K2900.05
Elementy składowe:			
1	Symetryczny siłownik		2 x
	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm		6 x
*	Ogranicznik kąta otwarcia zamontowany		

Wskazówki

Max. ciężar frontu przy 2 siłownikach to 18 kg!

Współczynnik mocy LF i waga frontu mogą być podwyższone o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika.

Przy szerszych korpusach zalecamy trzeci siłownik.

Powodem tego jest wyginanie się frontu w pozycji otwartej.

3	Zestaw zaślepek		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	HGR, SW, NI-L	20K8000
Elementy składowe:			
3a	Zaślepka lewa, duża		1 x
3b	Zaślepka prawa, duża		1 x
3c	Zaślepka mała		2 x

	Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	HGR, SW, NI-L	21K8000
Elementy składowe:			
3a	Zaślepka lewa, duża SERVO-DRIVE		1 x
3b	Zaślepka prawa, duża		1 x
3c	Zaślepka mała		2 x
3d	Włącznik SERVO-DRIVE		2 x
3e	Dystans Blum, Ø 5 mm		4 x


4 Zestaw mocowań frontu		
Rozwiązanie	Nr art.	
Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową*	20S4200	
Wąskie ramki aluminiowe	20S4200A	

	Zestaw SERVO-DRIVE		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	21KA000
Elementy składowe:			
6a	Jednostka napędu		1 x
6b	Przewód zasilający, 1500 mm		1 x
6c	Złącze pinowe		1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu		2 x

Przy współczynniku mocy > 9000 zalecamy dwie zsynchronizowane jednostki napędu!

7 Zasilacz Blum	
Moc	72 W
Łączenie z instrukcją montażu	
Bez przewodu sieciowego	
Język	Nr art.
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639





System podnośników

AVENTOS HK – front uchylny ◀

Wersja standard/SERVO-DRIVE ◀◀

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

Informacje o zamawianiu

	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

 	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość		Nr art.
	Do przycięcia, 8 m		Z10K800AE
	Stosowany jako przewód zasilający		
Elementy składowe:			
6b	Kabel zasilający		1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu		5 x

 	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
	Montaż bez użycia narzędzi		
Elementy składowe:			
6c	Złącze pinowe		1 x
6d	Końcówka ochronna przewodu		2 x

Kolor			
HGR	Jasnoszary	NI-L	Niklowan.
SW	Jedwabiście biały		

a Akcesoria

	Ogranicznik kąta otwarcia		
	Kąt otwarcia	Kolor	Nr art.
	100°	Ciemnoszary	20K7041
	75°	RAL 7037 ciemnoszary	20K7011


	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK	65	Wskazówki bezpieczeństwa	75	Wartości przybliżone dla wagi frontu	690
Akcesoria – ogólne	88	Montaż, demontaż i regulacja	75	Inne informacje techniczne	684
Planowanie	68	Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE			
Planowanie – dystans Blum	69				
Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	69	Przegląd – pomoce montażowe	605		

System podnośników

- ▶ **AVENTOS HK – front uchylony**
- ▶▶ **Wersja standard/SERVO-DRIVE**



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

 Planowanie


Pozycja wiercenia

* Głębokość wiercenia 5 mm

** Otwór alternatywny


SOB

max 26



SOB Grubość wieńca górnego
3 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm
Nawierzenie pod przewód zasilający
SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie

Wymiary zabudowy




SERVO-DRIVE

LH Wysokość wewnętrzna korpusu


* Min. 261 mm z widoczną zawieszka do szafek

Obróbka frontu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe



Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00). Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950)

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe




SOB Grubość wieńca górnego

F Szczelina

SFA Nałożenie frontu boczne


Planowanie – wąskie ramki aluminiowe



* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki


Przy szerokości ramy 19 mm możliwe jest nałożenie frontu boczne SFA od 11 - 18 mm

Wysokość zabudowy listwy ozdobnej



D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26
Ogranicznik kąta otwarcia			Wymiary zabudowy (mm)		
Bez			Y = FH x 0.29 - 15 + D		
100°			Y = FH x 0.17 - 15 + D		
75°			A = FH x 0.26 + 15 - D		


Minimalna szczelina



MF Minimalna szczelina 2 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK	65
Informacje o zamawianiu – fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe	66
Wskazówki bezpieczeństwa	75
Montaż, demontaż i regulacja	75
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	90
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684



System podnośników



AVENTOS HK – front uchylny ◀

Wersja standard/SERVO-DRIVE ◀◀

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

Planowanie

Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO-DRIVE)



Zalecamy stosowanie 4 dystansów Blum – montowane w pobliżu włącznika.

W przypadku specjalnych rozwiązań (wysokie fronty, mała waga) może okazać się, że 2 dystanse są wystarczające.


Umieścić dystans Blum (nie naklejać)

Nie umieszczać dystansów na górnej krawędzi frontu

Zalecenie do ramek aluminiowych:

Przewidzieć otwór na dystans Blum w boku korpusu. Przy mocowaniu we froncie trzeba przeprowadzić próbę montażową

Włącznik SERVO-DRIVE



System podnośników

- AVENTOS HK – front uchylny
►► TIP-ON



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe – TIP-ON



- TIP-ON do frontów uchylnych bez uchwytów
- wysokość korpusu 205 do 600 mm
- szerokość korpusu do 1800 mm
- do nawiercania lub w kombinacji z adapterem
- łącznie z płytką magnetyczną do przykręcania (nie stosować płytki magnetycznej do naklejania)

Współczynnik mocy LF =	
Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)	
W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!	
* Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę. Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950) na stronę	

Informacje o zamawianiu

1	Zestaw siłowników		
	Współczynnik mocy LF	Kąt otwarcia	Nr art.
	480 - 1500	107°	20K2300T
	750 - 2500	107°	20K2500T
	1500 - 4900	107°	20K2700T
	3200 - 9000	100°	* 20K2900T
Elementy składowe:			
1	Symetryczny siłownik		2 x
	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm		6 x
*	Ogranicznik kąta otwarcia zamontowany		

Wskazówka

Max. ciężar frontu to 18 kg przy dwóch siłownikach!

Przy zastosowaniu trzeciego siłownika (zwiększenie współczynnika mocy o 50 %), zalecana jest próba montażu.


a	Akcesoria		
	Ogranicznik kąta otwarcia		
	Kąt otwarcia	Kolor	Nr art.
	100°	Ciemnoszary	20K7041
	75°	RAL 7037 ciemnoszary	20K7011
7	Płytki montażowe		
	Wariant	Kolor	Nr art.
	Adapter prosty	RAL 7036 szary	955.1201
	Adapter krzyżakowy	RAL 7036 szary	955.1501

3	Zestaw zaślepek		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	HGR, SW, NI-L	20K8000
Elementy składowe:			
3a	Zaślepka lewa, duża		1 x
3b	Zaślepka prawa, duża		1 x
3c	Zaślepka mała		2 x

Kolor			
HGR	Jasnoszary	NI-L	Niklowan.
SW	Jedwabieście biały		

4	Zestaw mocowań frontu		
	Rozwiązanie		Nr art.
	Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową*		20S4200
	Wąskie ramki aluminiowe		20S4200A

6	Zestaw TIP-ON		
	Wariant	Wysokość korpusu	Nr art.
	Wersja standardowa	Do 500 mm	955.1004
	Wersja silniejsza	Od 500 mm	955A1004
Elementy składowe:			
6a	TIP-ON		1 x
6b	Płytki magnetyczne na wkręty		1 x
	Wkręt do płyty wiórowej 609.1500		1 x



System podnośników


AVENTOS HK – front uchylny ◀

TIP-ON ◀◀

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe – TIP-ON


Planowanie		
Pozycja bolców	Pozycje mocowania	Wymiary zabudowy
SOB Grubość wieńca górnego * Głębokość wiercenia 5 mm	* Lewy ** Prawy 3 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm	* Min. 261 mm z widoczną zawieszką do szafek

Obróbka frontu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe




Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00). Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950)

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe



SOB Grubość wieńca górnego
 F Szczelina
 SFA Nałożenie frontu boczne

Planowanie – wąskie ramki aluminiowe




* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki
 Przy szerokości ramy 19 mm możliwe jest nałożenie frontu boczne SFA od 11 - 18 mm

Wysokość zabudowy listwy ozdobnej

D (mm) 16 19 22 26 28 X (mm) 70 59 49 35 26	
Ogranicznik kąta otwarcia Bez 100° 75°	Wymiary zabudowy (mm) $Y = FH \times 0.29 - 15 + D$ $Y = FH \times 0.17 - 15 + D$ $A = FH \times 0.26 + 15 - D$

Minimalna szczelina




MF Minimalna szczelina 2 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK	65
TIP-ON 955x	72
Wskazówki bezpieczeństwa	75
Montaż, demontaż i regulacja	75
Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON	77
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

System podnośników

- ▶ AVENTOS HK – front uchylny
- ▶▶ TIP-ON




TIP-ON 955. – wersja standardowa



- TIP-ON – łatwe otwieranie przez naciśnięcie
- do frontów uchylnych o wysokości do 500 mm
- droga wysuwu TIP-ON to 18 mm
- do nawiercania lub w kombinacji z adapterem
- łącznie z płytką magnetyczną do przykręcania (nie stosować płytki magnetycznej do naklejania)

Płytki magnetycznej



FAu Nałożenie frontu dolne

* Przesunięcie montażu o 3 mm


Informacje o zamawianiu

Wpuszczany




TIP-ON 955.

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	Szary	955.1004



Szczelina frontu



Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK	65
Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON	77

Montaż

Wzornik wiertarski BLUMOTION/TIP-ON	620
Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych	623
PRO-CENTER	654

Z adapterem




TIP-ON 955.

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	Szary	955.1004



Szczelina frontu



Strony ze wskazówkami


Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON	77
---------------------------------------	----

Adapter

Adapter prosty	74
Adapter krzyżakowy	74

Montaż

Matryca oporowa	618
Wzornik wiertarski do przewodników	619
Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych	623
PRO-CENTER	654
MINIPRESS PRO	658
MINIPRESS P	670
MINIPRESS M	674



System podnośników

AVENTOS HK – front uchylny ◀


TIP-ON ◀◀

TIP-ON 955A – wersja silniejsza



- TIP-ON – łatwe otwieranie przez naciśnięcie
- do frontów uchylnych o wysokości od 500 mm
- droga wysuwu TIP-ON to 38 mm
- do nawiercania lub w kombinacji z adapterem
- łącznie z płytką magnetyczną do przykręcania (nie stosować płytki magnetycznej do naklejania)

Płytki magnetycznej



FAu Nałożenie frontu dolne

* Przesunięcie montażu o 3 mm


Informacje o zamawianiu

Wpuszczany




TIP-ON 955A

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	Szary	955A1004



Szczelina frontu



Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK	65
Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON	77

Montaż

Wzornik wiertarski BLUMOTION/TIP-ON	620
Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych	623
PRO-CENTER	654

Z adapterem




TIP-ON 955A

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	Szary	955A1004

Adapter



Szczelina frontu



Strony ze wskazówkami

Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON	77
---------------------------------------	----

Adapter


Adapter prosty	74
Adapter krzyżakowy	74

Montaż

Matryca oporowa	618
Wzornik wiertarski do przewodników	619
Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych	623
PRO-CENTER	654
MINIPRESS PRO	658
MINIPRESS P	670
MINIPRESS M	674

System podnośników

- AVENTOS HK – front uchylny
- Akcesoria





Adapter prosty

20/32



Material	Kolor	Nr art.
Tworzywo	RAL 7036 szary	955.1201
Cynk	Niklowany	955.5201

- montaż na wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 lub Ø 4 mm
- ustawienie fabryczne szczeliny drzwi 2 mm
- wersja standardowa i silniejsza





Adapter krzyżakowy

37/32



Material	Kolor	Nr art.
Tworzywo	RAL 7036 szary	955.1501

- montaż na wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 lub Ø 4 mm
- ustawienie fabryczne szczeliny drzwi 2 mm
- wersja standardowa i silniejsza





Adapter krzyżakowy


37/32



Material	Kolor	Nr art.
Tworzywo	RAL 7036 szary	955.15E1

- montaż na zamocowane specjalne wkręty z kołkami rozporowymi (EXPANDO)
- ustawienie fabryczne szczeliny drzwi 2 mm
- wersja standardowa i silniejsza






System podnośników



AVENTOS HK – front uchylny ◀

Montaż, demontaż i regulacja ◀◀

Siłownik




Montaż



Ostrożnie otwierać podnośnik

Siłownik




Montaż produktu w Ameryce Pn. wymaga naniesienia specjalnych naklejek bezpieczeństwa




Nie **opuszczać** podnośnika teleskopowego


Front





Montaż




Siłownik





Regulacja



Siłownik




Regulacja



Wskazówka




W przypadku SERVO-DRIVE rozruch testowy przeprowadzić po regulacji siłownika!

System podnośników




- ▶ AVENTOS HK – front uchylny
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

Front





Regulacja

AVENTOS-zaślepki



Montaż

Demontaż




Demontaż



OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo zranienia
przez gwałtownie unoszący się
podnośnik!




Montaż produktu w Ameryce Pn.
wymaga naniesienia specjalnych
naklejek bezpieczeństwa

Nie **opuszczać** podnośnika tele-
skopowego

Ogranicznik kąta otwarcia – 20K70x1



Montaż




System podnośników


AVENTOS HK – front uchylny ◀

Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON ◀◀


TIP-ON 955x – do nawiercania



Uwaga: nie naklejać TIP-ON




W przypadku powierzchni twardych względnie MDF wywiercić otwór $\varnothing 2.5$ mm i pogłębiać




FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm


TIP-ON 955x – z adapterem prostym



Montaż




W przypadku powierzchni twardych względnie MDF wywiercić otwór $\varnothing 2.5$ mm i pogłębiać




FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm


TIP-ON 955x – z adapterem krzyżakowym



Montaż




W przypadku powierzchni twardych względnie MDF wywiercić otwór $\varnothing 2.5$ mm i pogłębiać




FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm

Adapter prosty




Regulacja głębokości

Adapter krzyżakowy



Regulacja głębokości


Płytki magnetyczna



Wersja na wkręty

System podnośników

► AVENTOS HK-S – mały front uchylny




Podnośnik do małych frontów uchylnych



AVENTOS HK-S jest przeznaczony do małych frontów np. nad szafą na zapasy lub lodówką. Dzięki niewielkim rozmiarom AVENTOS HK-S harmonijnie wpasowuje się w mniejsze korpusy.

- Specjalnie do małych frontów uchylnych
- Zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- Otwiera się bez trudu
- Zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia
- Oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki
- Odpowiedni do szafek z listwą ozdobną górną
- Mały program, duże spektrum zastosowania
- Prosty montaż i regulacja
- Stabilny, także w przypadku szerokich frontów
- Długi okres użytkowania
- Żadnych wystających elementów
- W opcji: TIP-ON do AVENTOS


Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne



AVENTOS HK-S można swobodnie otworzyć i zamknąć już przy niewielkim nakładzie siły. Bezstopniowa funkcja stop zapewnia zatrzymanie frontu na dowolnej wysokości

Zintegrowany BLUMOTION sprawia, że front zamyka się delikatnie i cicho

Inne korzyści, które przekonają Państwa klientów



Harmonijne proporcje

Dzięki niewielkim rozmiarom AVENTOS HK-S idealnie pasuje do mniejszych korpusów



Długi okres użytkowania

Strategicznym komponentem siłownika jest solidny zestaw sprężyn. Zapewnia on okuciu trwałość i długi okres użytkowania




Brak wystających elementów

Dostawa z opuszczonym podnośnikiem – zaleta przy produkcji mebli i montażu kuchni



Listwy ozdobne

Przy rozwoju AVENTOS HK-S zostały uwzględnione także korpusy z listwą ozdobną




System podnośników

AVENTOS HK-S – mały front uchylny ◀

Przegląd ◀◀

▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny



Zdjęcie

▶▶ Wersja standard

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

80

▶▶ TIP-ON

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe –

TIP-ON

82

TIP-ON 955. – wersja standardowa

84

a ▶▶ Akcesoria



Zdjęcie

Ogranicznik kąta otwarcia

80

Adapter

85

Wkręty

88

Wiertło samocentrujące

88

Amortyzator

88

Wkrętak

89

Bit krzyżakowy

89

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Wskazówki bezpieczeństwa

86

Montaż

86

Regulacja

86

Demontaż

87

Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON

77

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	AVENTOS HK-S – mały front uchylny
	Front drewniany
	Szeroka ramka aluminiowa
	Wąska ramka aluminiowa
	TIP-ON do AVENTOS HK-S – mały front uchylny
	Planowanie
	Montaż, demontaż i regulacja

System podnośników

- ▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny
- ▶▶ Wersja standard




Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe



- idealne rozwiązanie do niskich szafek górnych, zastosowanie ponad szafą na zapasy i lodówką
- wysokość korpusu max. 400 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- mały nakład siły podczas otwierania
- komfort płynnego ruchu dzięki bezstopniowej funkcji stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- prosta bezstopniowa regulacja siłownika
- rozwiązanie bez zawiasów

Współczynnik mocy LF =
Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)
W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!
* Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę. Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

Informacje o zamawianiu

1	Zestaw siłowników		
	Współczynnik mocy LF	Sprężyna	Nr art.
	220 - 500	Słaba	20K2B00.02
	400 - 1000	Średnia	20K2C00.02
	960 - 2215	Mocna	20K2E00.02
	Kąt otwarcia	107°	
Elementy składowe:			
1a	Symetryczny siłownik	2 x	
1b	Zasłepka duża, lewa/prawa	2 x	
	Jasnoszary, jedwabście biały		
	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm	6 x	


Wskazówka

Współczynnik mocy LF i waga frontu mogą być podwyższone o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika.

a	Akcesoria		
	Ogranicznik kąta otwarcia		
	Kąt otwarcia	Kolor	Nr art.
	100°	Ciemnoszary	20K7A41
	75°	RAL 7037 ciemnoszary	20K7A11

4	Mocowanie frontu	
	Rozwiązanie	Nr art.
	Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową 2 x	175H3100


4	Zestaw mocowań frontu	
	Rozwiązanie	Nr art.
	Wąskie ramki aluminiowe 1 x	20K4A00A01



System podnośników

AVENTOS HK-S – mały front uchylny ◀


Wersja standard ◀◀



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe


Planowanie	Pozycje mocowania	Wymiary zabudowy
Pozycja bolców 		
SOB Grubość wieńca górnego	3 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm	* Min. 240 mm z widoczną zawieszką do szafek

Obróbka frontu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe




Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00). Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950)

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe




SOB Grubość wieńca górnego
F Szczelina
SFA Nałożenie frontu boczne

Planowanie – wąskie ramki aluminiowe




* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki

Wysokość zabudowy listwy ozdobnej



D (mm)	16	19	22	26	-
X (mm)	70	59	49	35	-
Ogranicznik kąta otwarcia	Wymiary zabudowy (mm)				
Bez	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$				
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$				
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$				

Minimalna szczelina




MF Minimalna szczelina 2 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK-S	79
Wskazówki bezpieczeństwa	86
Montaż, demontaż i regulacja	86
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

System podnośników

- ▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny
- ▶▶ TIP-ON



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe – TIP-ON



- TIP-ON do frontów uchylnych bez uchwytów
- wysokość korpusu max. 400 mm
- do nawiercania lub w kombinacji z adapterem
- łącznie z płytką magnetyczną do przykręcania (nie stosować płytki magnetycznej do naklejania)

Współczynnik mocy LF =	
Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)	
W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik! * Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę. Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę	

Informacje o zamawianiu

1	Zestaw siłowników		
	Współczynnik mocy LF	Sprężyna	Nr art.
	220 - 500	Słaba	20K2B00T
	400 - 1000	Średnia	20K2C00T
	960 - 2215	Mocna	20K2E00T
	Kąt otwarcia	107°	
Elementy składowe:			
1a	Symetryczny siłownik	2 x	
1b	Zasłepka duża, lewa/prawa	2 x	
	Jasnoszary, jedwabście biały		
	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm	6 x	

Wskazówka


Współczynnik mocy LF i waga frontu mogą być podwyższone o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika.

a	Akcesoria		
	Ogranicznik kąta otwarcia		
	Kąt otwarcia	Kolor	Nr art.
	100°	Ciemnoszary	20K7A41
	75°	RAL 7037 ciemnoszary	20K7A11
7	Płytki montażowe		
	Wariant	Kolor	Nr art.
	Adapter prosty	RAL 7036 szary	955.1201
	Adapter krzyżakowy	RAL 7036 szary	955.1501

4	Mocowanie frontu	
	Rozwiązanie	Nr art.
	Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową 2 x	175H3100

4	Zestaw mocowań frontu	
	Rozwiązanie	Nr art.
	Wąskie ramki aluminiowe 1 x	20K4A00A01


6	Zestaw TIP-ON		
	Wariant	Wysokość korpusu	Nr art.
	Wersja standardowa	Do 400 mm	955.1004
Elementy składowe:			
6a	TIP-ON	1 x	
6b	Płytki magnetyczne na wkręty	1 x	
	Wkręt do płyty wiórowej 609.1500	1 x	



System podnośników

AVENTOS HK-S – mały front uchylny ◀

TIP-ON ◀◀



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe – TIP-ON


Planowanie	Pozycje mocowania	Wymiary zabudowy

SOB Grubość wieńca górnego

3 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm


* Min. 240 mm z widoczną zawieszką do szafek

Obróbka frontu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe



Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00). Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950)

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe




SOB Grubość wieńca górnego

F Szczelina


SFA Nałożenie frontu boczne

Planowanie – wąskie ramki aluminiowe




* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki

Wysokość zabudowy listwy ozdobnej



D (mm)	16	19	22	26	-
X (mm)	70	59	49	35	-
Ogranicznik kąta otwarcia	Wymiary zabudowy (mm)				
Bez	Y = FH x 0.29 - 15 + D				
100°	Y = FH x 0.17 - 15 + D				
75°	A = FH x 0.26 + 15 - D				

Minimalna szczelina




MF Minimalna szczelina 2 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK-S	79
Wskazówki bezpieczeństwa	86
Montaż, demontaż i regulacja	86
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

System podnośników

- ▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny
- ▶▶ TIP-ON




TIP-ON 955. – wersja standardowa



- TIP-ON – łatwe otwieranie przez naciśnięcie
- do frontów uchylnych o wysokości do 400 mm
- droga wysuwu TIP-ON to 18 mm
- do nawiercania lub w kombinacji z adapterem
- łącznie z płytką magnetyczną do przykręcania (nie stosować płytki magnetycznej do naklejania)

Płytką magnetyczną




FAu Nałożenie frontu dolne

* Przesunięcie montażu o 3 mm


Informacje o zamawianiu

Wpuszczany




TIP-ON 955.

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	Szary	955.1004



Szczelina frontu




Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK-S	79
Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON	77

Montaż

Wzornik wiertarski BLUMOTION/TIP-ON	620
Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych	623
PRO-CENTER	654

Z adapterem




TIP-ON 955.

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	Szary	955.1004



Szczelina frontu



Strony ze wskazówkami


Montaż, demontaż i regulacja – TIP-ON	77
---------------------------------------	----

Adapter

Adapter prosty	85
Adapter krzyżakowy	85

Montaż

Matryca oporowa	618
Wzornik wiertarski do przewodników	619
Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych	623
PRO-CENTER	654
MINIPRESS PRO	658
MINIPRESS P	670
MINIPRESS M	674



System podnośników

AVENTOS HK-S – mały front uchylny ◀

Akcesoria ◀◀



Adapter prosty

20/32



- montaż na wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 lub Ø 4 mm
- ustawienie fabryczne szczeliny drzwi 2 mm
- wersja standardowa i silniejsza

Material	Kolor	Nr art.
Tworzywo	RAL 7036 szary	955.1201
Cynk	Niklowany	955.5201





Adapter krzyżakowy

37/32



- montaż na wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 lub Ø 4 mm
- ustawienie fabryczne szczeliny drzwi 2 mm
- wersja standardowa i silniejsza

Material	Kolor	Nr art.
Tworzywo	RAL 7036 szary	955.1501





Adapter krzyżakowy

37/32




- montaż na zamocowane specjalne wkręty z kołkami rozporowymi (EXPANDO)
- ustawienie fabryczne szczeliny drzwi 2 mm
- wersja standardowa i silniejsza

Material	Kolor	Nr art.
Tworzywo	RAL 7036 szary	955.15E1




System podnośników


- ▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Siłownik



Montaż




Ostrożnie otwierać podnośnik



OSTRZEŻENIE


Niebezpieczeństwo zranienia
przez gwałtownie unoszący się
podnośnik!




Montaż produktu w Ameryce Pn.
wymaga naniesienia specjalnych
naklejek bezpieczeństwa

Nie **opuszczać** podnośnika tele-
skopowego


Front





Montaż




Siłownik





Regulacja




Siłownik



Regulacja








System podnośników

AVENTOS HK-S – mały front uchylny ◀



Montaż, demontaż i regulacja ◀◀

Front





Regulacja

AVENTOS-zaślepki






Montaż

Demontaż





Demontaż



Montaż produktu w Ameryce Pn. wymaga naniesienia specjalnych naklejek bezpieczeństwa

Nie **opuszczać** podnośnika teleskopowego

Ogranicznik kąta otwarcia – 20K7Ax1



Montaż


System podnośników

a

► Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 4.0 mm




- do mocowania siłownika
- Ø 4 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
35 mm	664.3500

Blachowkręty

Ø 3.5 mm




- do mocowań frontu do szerokich ramek aluminiowych
- Ø 3.5 mm
- średnica otworu Ø 2.6 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
9.5 mm	660.0950

Wkręt EURO

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG


Wiertło samocentrujące



- Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

	Nr art.
Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03
Wiertło zamienne	M01.ZZB3

Amortyzator przyklejany



- do tłumienia hałasu
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Amortyzator przyklejany	993.710


Wkrętak krzyżakowy



- PZ (Poz) wielkość 2
- długość bolca 100 mm
- długość całkowita 200 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak krzyżakowy	303.756.1

Wkrętak płaski



- z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
- długość bolca 125 mm
- długość całkowita 225 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak płaski	314.928.1


Bit krzyżakowy



- bit
- PZ (Poz) wielkość 2
- materiał: stal
- pasuje do ustawień siłownika

	Nr art.
Bit krzyżakowy	740.749.1

Dystans Blum




- do SERVO-DRIVE
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary


Średnica	Nr art.
Ø 5 mm	993.0530
Ø 8 mm	993.0830.01

System podnośników

- ▶ AVENTOS HF, HS, HL
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE



Jednostka napędu – AVENTOS HF, HS, HL







Regulacja

Przed uruchomieniem SERVO-DRIVE do AVENTOS trzeba tak ustawić siłownik, by front zatrzymywał się w dowolnie wybranej pozycji





Podczas montażu jednostki napędu ramiona podnośników muszą znajdować się w pozycji całkowicie otwartej. Ogranicznik kąta otwarcia można zamontować dopiero po montażu jednostki napędu i przed rozruchem testowym

Przewód zasilający – AVENTOS HF, HS, HL







Montaż

Jednostka napędu – AVENTOS HF, HS, HL




Montaż

Jednostka napędu – AVENTOS HF, HS, HL



Blokada




System podnośników

AVENTOS HK ◀


Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE ◀◀

Przewód zasilający – AVENTOS HK




Montaż

Jednostka napędu – AVENTOS HK



Montaż


Jednostka napędu – AVENTOS HK




Blokada

System podnośników

- ▶ AVENTOS HF, HS, HL, HK
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE




Włącznik SERVO-DRIVE



Montaż

Dystans Blum




Montaż we froncie

Ramka aluminiowa: montaż w boku korpusu


Umieścić dystans Blum (nie naklejać)

Dystans Blum nie może stykać się z włącznikiem SERVO-DRIVE

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa



Dla właściwej cyrkulacji powietrza zachować bezpieczną odległość 30 mm (patrz grafika), w przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum




System podnośników

AVENTOS HF, HS, HL, HK ◀


Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE ◀◀

Zasilacz Blum 72 W




Nie uszkodzić wypustek


Zasilacz Blum 72 W



Plan okablowania



Okablowanie



Z tyłu (zalecane)

U góry (opcjonalne)

Odległość od krawędzi korpusu do
środku otworu:

HF: 167 mm


HS: 69 względnie 167 mm

HL: 74.5 względnie 167 mm

HK: 167 mm

System podnośników


- ▶ AVENTOS HF, HS, HL, HK
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE



Uruchomienie

Dalsze szczegóły na temat uruchomienia znajdują Państwo w instrukcji montażu lub na www.blum.pl


Włącznik SERVO-DRIVE




Ustawienie połączenia radiowego między włącznikiem SERVO-DRIVE a jednostką napędu. Włącznik SERVO-DRIVE można przyporządkować tylko do jednej jednostki napędu. Przed rozruchem testowym wszystkie włączniki muszą być aktywowane

Aktywacja


Włącznik SERVO-DRIVE




Nacisnąć przycisk <Switch>, do momentu migotania wskaźnika LED



Nacisnąć włącznik SERVO-DRIVE, aż do momentu, gdy wskaźnik LED będzie świecił w sposób ciągły



Rozruch testowy




Przeprowadzić

Przez rozruch testowy jednostka napędu rozpoznaje wymagane parametry


Wskazówka

Regulacja siłownika, szczelin lub podnośnika jak również montaż ogranicznika kąta otwarcia muszą być przeprowadzone **przed** rozruchem testowym. Ewentualnie cofnąć rozruch testowy = „Reset Motion”




Min. 10 s


Rozruch testowy




Wymagany jest rozruch testowy: wskaźnik LED miga




Front zamknąć ręcznie



Naciśnięcie na front: rozruch testowy uruchamia się automatycznie



Front otwiera i zamyka się 2 razy – nie należy przerywać lub zatrzymywać tego procesu





System podnośników

AVENTOS HF, HS, HL, HK ◀




Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE ◀◀

Jednostka napędu – AVENTOS HF, HS, HL






Demontaż

Jednostka napędu – AVENTOS HF, HS, HL






Demontaż

Jednostka napędu – AVENTOS HK



Demontaż

Zasilacz Blum 72 W



Demontaż