

PRZYGOTUJ:

rączkę z opcją **DECOR**, folię **DECOR**, butelkę benzyny ekstrakcyjnej, ściereczkę, nożyk.

- 1** Przetrzyj rączkę **DECOR** benzyną



- 2** Naklejaj folię dociskając szmatką do rączki



- 3** Po zakończeniu oklejania odetnij nożykiem folię



- 4** Następnie wzdłuż rowka rączki **DECOR** przytnij folię



- 5** Efekt oklejania rączki folią **DECOR**



Aby zapoznać się z dokładną kolorystyką, zalecamy zakup **WZORNIKA FOLII DREWNOPODOBNYCH SEVROLL**.

Dostępne szerokości folii w rolce to 40 mm, 60 mm, 450 mm



PRZYGOTUJ:

rączkę z opcją **ORNAMIC**, dowolny pasek **PCV** lub **ABS** o szerokości 23 mm i grubości 0,6-1 mm, nożyk.

- 1** Przygotuj wszystkie potrzebne przedmioty



- 2** Wsuń pasek **PCV** lub **ABS** w odpowiednie rowki



- 3** Przytnij pasek przy końcu profilu



- 4** Efekt końcowy ozdabiania taśmą **PCV** lub **ABS**



SEVROLL oferuje lakierowanie proszkowe w pełnej gamie kolorów według palety **RAL**.

Sevroll nie udziela gwarancji na powłokę lakierniczą. Reklamacji podlegają jedynie profile, na których widnieją wady produkcyjne i fabryczne w postaci zarysowań mechanicznych lub odbarwień.



Przykładowy wybór kolorów z palety RAL

9003	8019	8007	7042	7033	7021	7008	7000	6025	6016	6008	6000	5017	5008	4009	4001	3015	3004	2009	1033	1019	1011	1000
9004	8022	8008	7043	7034	7022	7009	7001	6026	6017	6009	6001	5018	5009	5000	4002	3016	3005	2010	1034	1020	1012	1001
9005	8023	8011	7044	7035	7023	7010	7003	6027	6018	6010	6002	5019	5010	5001	4003	3017	3007	2011	2000	1021	1013	1002